

GATEMANAGER Serie 4260

Ripristino della Password di Amministratore per GateManager HW 4260

Se avete perso la vostra Password di Amministratore per l'accesso alla Console GateManager, è possibile riattivare l'account Administrator GateManager server di default tramite la porta seriale del GateManager 4260(porta Console)

Preparazione

1 Sarà necessario collegare un computer alla porta Console sul frontale del GateManager utilizzando il **cavo null-modem (**DB9 femmina - RG45) **fornito nella confezione.**

2 Se si utilizza un computer Windows è possibile utilizzare l'applicazione HyperTerminal o un'applicazione telnet simile. Se il computer non dispone di una porta COM fisica, è possibile utilizzare un adattatore USB-Seriale.

Parametri Seriale

31 parametri seriali sono: **115200 baud, 8 bit, 1 bit di stop**, **N**essuna parità, nessun controllo del flusso.

4 Disposizione dei pin del cavo nel caso non si avesse il cavo in dotazione:

DB9-Female	DB9-Female
Pin 2	Pin 3
Pin 3	Pin 2
Pin 4	Pin 6
Pin 5	Pin 5
Pin 6	Pin 4



Supporto tecnico:

1

tecnico@gate-manager.it



GateManager

Procedura di Ripristino

1. Una volta avviato l'appicazione Terminale, se l'applicazione è configurata correttamente, il menu mostrerà sullo schermo i comandi disponibili

EXT3-fs (sdb) e2fsck 1.41. /dev/boot: c	1): mounted filesystem with ordered data mode 12 (17-May-2010) lean, 14/9984 files, 334/9969 blocks
Please press	Enter to activate this console. pcnet32 0000:02:00.0 eth0: link up
≻ The following	g соммаnds are available:
recover reset reboot status ping	Install recover admin account Reset the configuration to factory default Reboot the appliance Show system status Ping a target
Created Rec	overyAdmin account with well-known password.
Remember to as you have	delete the account on Server > Status page as soon recovered the server administrator account.

2. Avviare la procedura di ripristino digitando: recover



3. Il server ha ora creato un Account temporaneo con le seguenti credenziali:

Nome utente: **RecoveryAdmin** Password: **gatemanager**





4. Attraverso il Browser, con le seguenti credenziali si è in grado di cambiare la password di qualsiasi utente, e inviare di nuovo il loro certificato.

https://gm6.gate-manager.it/admin	
GateManager secumea	n
Administrator Login	
User name: RecoveryAdmin Password:	
Login	
	secumea

5. Una volta completato, eliminare il **RecoveryAdmin** dal menu Server> Status:

C	Tree Files Licenses Server
	Status Log Config Certificates Routes Tools Backups AL Password
	Attention needed!!
	👍 RecoveryAdmin account is installed Delete



Supporto tecnico:

3

tecnico@gate-manager.it