



QUICK SETUP

Configurazione Access Point Bluetooth



1 Introduzione

La presente guida ha lo scopo di spiegare come realizzare una rete Ethernet tramite interfacce Bluetooth della serie RBE, attraverso il pulsante di configurazione SMART MODE



Tramite l'Accest Point RBE221s è possibile collegare fino ad un massimo di 7 Client Devices RBE231i.





Supponiamo di voler realizzare una struttura composta da 3 dispositivi con interfaccia Ethernet (ES.PLC o HMI) da integrare, mediante un Acces Point RBE221s, ad una rete preesistente come mostrato in figura (figura 2). All'access point è connesso via cavo un PC 128.127.60.100, che rappresenta la rete cablata

2 Configurazione Access Point

Di default l'Access Point RBE221s ha un indirizzo IP di rete: 192.168.0.99 con SubnetMask: 255.255.0.0, per configurare il dispositivo in modalità SMART MODE non è necessario modificare le impostazioni di rete del proprio PC o dei dispositivi da collegare ai Client, ma occorre accertarsi che la propria rete esistente non abbia la stessa famiglia di indirizzi IP per evitare eventuali conflitti di rete.

Per abilitare l'Acces Point RBE221s a registrare i Client al suo interno, tenere premuto il pulsante MODE (Figura3) posizionato sotto il dispositivo, e rilasciarlo non appena la serie di led si accende.



A questo punto premere più volte il pulsante Mode fino a vedere la sequenza di Leds B+D accesi, premere ancora il pulsante Mode (per circa 2 secondi) fino a vedere i 2 led lampeggiare. Ora l'Access Point è in modalità SMART MODE ed è pronto a registrare in modo automatico i

Client RBE231i che vogliamo inserire nella rete, findo ad un massimo di 7.

3 Registrazione dei Client (RBE231i)

Prendere ora un Client RBE231i e premere il pulsante MODE posizionato sotto il dispositivo (Figura3), come visto per l'Access Point, tenerlo premuto e rilasciarlo non appena la serie di led si accende. Premere ora il pulsante più volte fino a vedere i Led A+B+C accesi. Premere ancora il pulsante (per circa 2 secondi) fino allo spegnimento dei led. Dopo qualche istante il Led di Status))) che indica lo stato di connessione (Figura 4) da Viola passerà al colore Blu, ad indicare la connessione con l'Access Point avvenuta e i LED Link quality indicheranno l'intensità del segnale ricevuto dall'Access Point (più Leds sono accesi, migliore è la qualita' del segnale ricevuto).



tecnico@gate-manager.it







Eseguire la stessa procedura su tutti i dispositivi Client RBE231i-02.

4 Chiusura registrazione dispositivi Client RBE231i

Una volta eseguito la procedura di registrazione di tutti i Client RBE231i nell'Access Point premere il pulsante MODE dell'Access Point fino a vedere i led B+D spegnersi, in questo modo la procedura automatica di acquisizione dei Client verrà terminata con la creazione automatica di un profilo di sicurezza (Passkey).

Nota: La procedura di registrazione dei dispositivi Client nell'Access Point ha una durata massima di 5 minuti entro i quali deve essere eseguita la registrazione dei dispositivi, una voltra trascorso questo tempo, l'Access Point, per sicurezza, termina la fase di registrazione e non sarà più possibile inserire ulteriori dispositivi Client.

Diversamente dai Client i Leds "Link quality" dell'Access Point indicheranno, in formato binario, il numero di client ad esso associati.

Tabella Visualizzazione numero di Client associati all'Access Point

N° Client	LED	Α	В	С	D
1		on			
2			on		
3		on	on		
4				on	
5		on		on	
6			on	on	
7		on	on	on	

NOTA: Una volta conclusa la registrazione non sara' più possibile collegare altri dispositivi all'Acces Point, se si vuole aggiungere un ulteriore Client RBE231i e necessario ripetere tutta la procedura.



Supporto tecnico:

tecnico@gate-manager.it



A questo punto tutti i dispositivi saranno connessi alla rete preesistente (IP: 128.127.60.xx) tramite l'Acess Point RBE221s, e da qualsiasi postazione della rete i nuovi dispositivi associati ai Client RBE231i saranno raggiungibili.

Attraverso la WEB page dell'ACCess Point RBE221s è possibile vedere lo Status delle connessioni e del profilo di sicurezza attivato (Figura 5)

	and the second second	The sec	
conn	ectBlue	9 🛋 👝	
The strongest con	nection in a wireless w	orld	
	Access Manageme	int	
Access			
Status	Access Control Disabled		
Enable Access Contr	D4		
New Password			
Confirm Paseword		Set Password	
	System Overvier		
General		······	
Firmiware	2.2.0 [14:55:59,Mar 5 2013		
Uptime	0:00:12:31		
LAN NEWORK	-		
TP Address	192.165.0.99		
Subnet Mack	255,255,0,0		
Default Gateway	192.165.0.99		
IP Assignment	Static		
Ethernet MAC Address	00:12:F3:1C:16:A9		
LAN Status	Link up		
Bluetooth			
Bluetooth Name	ap polaratere ap		
Diseration Mode	Access Point		
Server Profile	NAP		
Bluetooth Status	Connected		
Constant Provide State	0012F319432B,2		
Connected Devices	0012F3194529,1 0012F31944C7,0		MAC Dispositivi Connessi
	Stop Automatic Up	date	
	Network Setting	8	
IP Configuration	and the second		
Host Name	ap		
IP Address	192,165,0.99		
Subnat Mark	255 255 0.0		
Date in Calculation	100.100.0.00		
Default Gateway	192,168,0.99		
LP Assignment	Static (OHCP Off)		
	Write Network Set	lings	
	Bluetooth Settin	P	
General			
Bluetooth Name	ab		
Packet Policy	Nigh Throughput		
Max Connections	1	-	
Security			
Security Mode	Enabled	Remote Device - Security	
PIN Code		BT 2.1 - PIN Code (BT 2.0)	
Discoverable	No		Codice Signature
			Cource Sicurezza

Figura 5 Rbe221s Web Page

Nota: per visualizzare via Browser la Web Page (<u>http://192.168.0.99</u>) è necessario collegare l'Acces Point ad un PC con scheda di rete configurata con IP:192.168.0.x SubnetMask: 255.255.0.0

