

ROBUSTEL SEAPIN152

QUICK GUIDE

Guida configurazione dell'Access Point Mod.SEAPIN152 con Telecamera Portatile SE0031W

Con la seguente guida si vuole evidenziare i requisiti minini di configurazione dell'Access Point SEAPIN152 con la Telecamera Wi-Fi Portatile SE31W



1- Configurazione scheda PC

Il dispositivo SEAPIN152, ha come IP default: 192.168.0.1 SUBNET MASK: 255.255.255.0. Per accedere alla Web Page di setup è necessario pertanto inserire nella scheda di rete del proprio PC un IP della stessa famiglia ad esempio: 192.168.0.100 (Fig.1) e collegare il PC alla porta **ETH0**.

Pr	oprietà - Connessione alla rete locale (l	AN)	📑 Esegui di
Ret	e Condivisione		ategoria di ret
ſ	Proprietà - Protocollo Internet versione	e 4 (TCP/IPv4)	? ×
L	Generale		
Ľ	È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In ca: richiedere all'amministratore di rete le ir	omatica delle impostazion so contrario, sarà necessa npostazioni IP corrette.	i IP se la ario
	Ottieni automaticamente un indiriz	zo IP	
	O Utilizza il seguente indirizzo IP: —		
	Indirizzo IP:	192.168.0.100	
	Subnet mask:	255.255.255.0	
	Gateway predefinito:	· · ·	
	Ottieni indirizzo server DNS autor	aticamente	
	• Utilizza i seguenti indirizzi server D	NS:	
	Server DNS preferito:		
	Server DNS alternativo:		
		Avan	zate
		ОК	Annulla

Fig.1 Inserimento IP scheda rete PC



Supporto tecnico:



1



2- Accesso alla WebPage di SETUP

Per accedere alla pagina di setup aprire il proprio Browser e digitare l'indirizzo IP: 192.168.0.1, l'accesso è protetto da una finestra di login con nome utente "admin" e password "admin" (Fig.2)

Modifica	Visualizza	Preferiti	Strumenti	?		
				User authenticati	on required. Login p	olease.
				Username:	admin	
				Password:	••••	~
				Language:	English 🗸	
				Please enter your	login username and pas	sword.

Fig.2 Finestra di Login

3- Accesso alla WebPage di SETUP

La Fig.3 mostra la WebPage di Diagnostica e di configurazione

Save * Reboot * Logout * English Soystem System System Network Route VPN Services Event/Log Device Model: R3000-NU Serial Dt/DO USB NAT/OMZ Frewall Qos PRouting DynDNS IP Routing Open/PN Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Gateway: 192.168.0.1 G			induct mack	Preferiti Strumenti ?
System LEDs Information Network RUH: GREEN/BLINK. Route VPN VIFI: OFF VPN USR: OFF VPN Device Model: R3000-NU Serial Number: 00302114030008 Device Model: S3000-NU Serial Number: 00302114030008 Device Name: Cellular Router Firmware Version: 1.01.01 Hardware Version: 1.02.01 USB Kernel Version: 2.6.39-7 Uythm: 0 day 00:12:07 CPU Load: 00.90% RAH Total/Free: 1320MB/73.91MB(60.07%) System Time: 1970-01-01 08:12:07 Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PN Gateway: 192.168.0.1	Save • Reboot • Logout • English Logged in as: adm		System	Robustel Status
Network RuN: GREEN/BLINK Route WIFI: OFF USR: OFF Services Device Model: R3000-NU Event/Log Device Model: R3000-NU Serial Management Device Name: Cellular Router Ethernet 1.01.01 Hardware Version: 1.02.01 WIFI Kernel Version: 2.6.39-7 Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% RAH Total/Free: 1320MB/73.91MB(60.07%) NAT/DMZ System Time: 1970-01-01 08:12:07 Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PM Gateway: 192.168.0.1 102.00000000000000000000000000000000000			LEDs Information	System
Route WIFI: OFF VPN USR: OFF Services Router Information Device Model: R3000-NU Event/Log Device Model: R3000-NU Link Management Device Model: R3000-NU Ethernet Device Model: R4000-NU WiFi Device Model: R3000-NU Serial Device Name: Cellular Router DI/DO Hardware Version: 1.01.01 USB CPU Load: 0.390% RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) IP Routing Current WAN Link: DynDNS IP Address: 192.168.0.1 IP Address: 192.168.0.1 Gateway: 192.168.0.1			RUN: GREEN/BLINK	Network
VPN USR: OFF Services Device Model: R3000-NU Event/Log Device Model: R3000-NU Serial Device Name: Collular Router Link Management Celular Router Celular Router Krimvare Version: 1.01.01 Serial Di/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USR CPU Load: 0.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 132.03MB/73.91MB(60.07%) System Time: 197-01-01 08:12:07 Current WAN Link: Ethernet IP Acuting Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Gateway: 192.168.0.1			WIFI: OFF	Route
Services Event/Log Configuration Link Management Ethernet WiFi Serial DI/DO USB Firewall QoS PRouting DynDNS IP React Open/PM			USR: OFF	VPN
Event/Log Router Information Device Model: R3000-NU Device Model: R3000-NU Serial Device Name: Cellular Router Birlow Firmware Version: 1.01.01 WiFi Hardware Version: 1.02.01 Di/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 1370/n01:01:01:01:01 Firewall System Time: 1970-01:01:08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PM Gateway: 192.168.0.1				Services
Configuration Device Model: RJ00/HU Link Management Serial Number: 0302114030008 Ethernet Device Name: Cellular Router WiFi Hardware Version: 1.01.01 Serial Uptime: 0 day 00:12:07 D/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall Ogs Current WAN Link: DynDNS IP Address: 192.168.0.1 IP Address: 192.168.0.1 OgenVPN Current WAN Link:			Router Information	Event/Log
Link Management Device Name: Callular Router Ethernet Device Name: Callular Router WiFi Link Management Link Management WiFi Device Name: Callular Router Serial Link Kernel Version: 1.02.01 Di/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 0.09% RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 OpenVPN Day Marce Name: 192.168.0.1		R3000-NU	Device Model:	Configuration
Link Management Develop Name: Central Rottler Ethernet Firmware Version: 1.0.01 WiFi Hardware Version: 1.02.01 Serial Kernel Version: 2.6.39-7 D/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 0.09% RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PN Gateway: 192.168.0.1		00302114030008	Serial Number:	comgaration
Ethernet Firmware Version: 1.0.1 WiFi 1.0.2.01 Serial Hardware Version: 2.6.39-7 DI/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 0.0.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 12.3.03Mb/73.91MB(60.07%) Gos System Time: 1970-01-01 08:12:07 Urrent WAN Link: Ethernet DynDNS IP Address: 192.168.0.1 OpenVPN Gateway: 192.168.0.1		Cellular Router	Device Name:	Link Management
WiFi Hardware Version: 1.02.01 Serial Kernel Version: 2.0.39-7 D//DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% NAT//DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) GoS System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PM Gateway: 192.168.0.1		1.01.01	Firmware Version:	Ethernet
Serial Kernel Version: 2.6.39-7 DI/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Address: 192.168.0.1 Open/PN To way: 121.68.0.1		1.02.01	Hardware Version:	WiFi
DI/DO Uptime: 0 day 00:12:07 USB CPU Load: 00.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet DynDNS IP Address: 192.168.0.1 OpenVPN Gateway: 192.168.0.1		2.6.39-7	Kernel Version:	Serial
USB CPU Load: 00.90% NAT/DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall System Time: 1970-01-01.08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet DynDNS IP Address: 192.168.0.1 Open/PN Gateway: 192.168.0.1		0 day 00:12:07	Uptime:	DI/DO
NAT/DMZ RAM Total/Free: 123.03MB/73.91MB(60.07%) Firewall System Time: 1970-01-01.08:12:07 QoS Current WAN Link: Ethernet DynDNS IP Address: 192.168.0.1 OpenVPN Gateway: 192.168.0.1		00.90%	CPU Load:	USB
Firewall System Time: 1970-01-01 08:12:07 QoS Current WAN Link Ethernet IP Routing Current WAN Link: Ethernet IP Pact IP Address: 192.168.0.1 OpenVPN Gateway: 192.168.0.1		123.03MB/73.91MB(60.07%)	RAM Total/Free:	NAT/DMZ
QoS Current WAN Link IP Routing Current WAN Link: DynDNS Current WAN Link: IP Address: 192.168.0.1 IPsec Gateway: 192.168.0.1		1970-01-01 08:12:07	System Time:	Firewall
IP Routing Current WAN Link: Ethernet DynDNS IP Address: 192.168.0.1 IPeac Gateway: 192.168.0.1			Current WAN Link	QoS
DynDNS IP Address: 192.168.0.1 IPsec Gateway: 192.168.0.1		Ethernet	Current WAN Link:	IP Routing
IPsec Gateway: 192.168.0.1 OpenVPN		192.168.0.1	IP Address:	DynDNS
OpenVPN		192.168.0.1	Gateway:	IPsec
				OpenVPN

Fg.3 Web page Setup

Supporto tecnico:



tecnico@direl.it



//192.168.0.1/index.asp	P - C Ø Router-index ×
fica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
Robustel	• <u>Save</u> • Reboot • Logout • <u>English</u> ▼ Logged in as: admin
Status	Basic MAC Filter Status
System	WiFi Basic Settings
Network	² Rable WiFi
Route	Mode: AP
VPN	Channel: Auto
Services	SSID: 3 Bouter AP
Event/Log	Hide SSID:
Configuration	Security Mode:
Link Management	WiFi Network Settings
Ethernet	*WIFI Interface bridged with eth1, network settings please refer to this page.
1 WiFi	
Serial	
DI/DO	
USB	
NAT/DMZ	
Firewall	
QoS	
IP Routing	
DynDNS	
IPsec	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OpenVPN 🗸	
GRE	Apply Cancel
	Copyright © 2013 Robustel Technologies. All rights reserved.

4- Configurazione AP - Abilitazione modulo Radio e assegnazione nome Rete SSID

Fig.4 Setup Configuration -Sezione" WiFi"

Per accedere alla configurazione dei parametri di Setup dell'Acess Point, andiamo nella sezione *Configuration* (Fig.4) e selezioniamo la voce WiFi(1), mettiamo il segno di spunta su *Enable WiFi* (2) e, se vogliamo, assegniamo un nome diverso alla rete *SSID* (3).

Nota: tutte le modifiche effettuate all'interno di ogni schermata vanno salvate con il tasto "Apply" e "Save"

5- Configurazione AP – Assegnazione parametri di sicurezza (Crittografia)

Robuste	• Save • Reboot • Logout • English Logged in as: adm
Status	Basic MAC Filter Status
System	WiFi Basic Settings
Network	🗹 Enable WiFi
Route	Mode: AP 🗸
VPN	Channel: Auto 🗸
Services	SSID: Router_AP Open
Event/Log	Hide SSID:
Configuration	Security Mode: WPA2
Link Management	Encryption: TKIP
Ethernet	Passpirase: CCMP(AES)
WiFi	Key Kenewal Interval(s): 3600
Serial	WiFi Network Settings
DI/DO	*WiFi interface bridged with eth1, network settings please refer to this page.
USB	
NAT/DMZ	
Firewall	
QoS	
IP Routing	





Supporto tecnico:





Per garantire una protezione nella comunicazione dati è importante creare un profilo di sicurezza, selezionando il tipo di sicurezza (WPA o WPA2), la crittografia: TKIP o CCMP(AES) e la chiave di sicurezza "Passphrase" (Fig.5).

Una volta compilati i parametri nella sezione WiFi premere il tasto "Apply" e "Save"

6- Configurazione indirizzo SERVER DHCP

L'Access Point ha una configurazione DHCP Server il cui indirizzo, di default, appartiene alla stessa famiglia della Porta Ethenet1: 192.168.1.1, con un pool di indirizzi che va da IP:192.168.1.2 a IP:192.168.1.100. Questo vuol dire che tutti i dispositivi Client che si collegheranno all'Access Point, assumeranno come indirizzo IP in valore in DHCP della famiglia 192.168.1.XX. E' comunque possibile cambiare tale famiglia di indirizzi attraverso La sezione WiFi Network Setting (Fig.6)

			Save • Reboo	t • Logout •
Robuste				Logge
Status	Basic MAC	Filter Status	6	
System	WiFi Basic Settings			
Network	C Enable WiFi			
Route	Mode:	AP .		
VPN	Channel:	Auto 🔻		
Services	SSID:	Router AP		
Event/Log	Hide SSID:			
Configuration	Security Mode:	WPA2 T		
comgaration	Encryption:	TKIP T		
Link Management	Passphrase:			
Ethernet	Key Renewal Interval(s):	3600		
WIFI	WiFi Network Settings			
Serial	*WiFL interface bridged with a	th1 notwork pottings along ref	or to this appo	
DI/DO		chiz, network settings please ren		
USD NAT/DMZ				
Firowall				
Oo5				
IB Bouting				
DypDNS				
IBsec				
OpenV/DN				
Openven				







Fig.7 Assegnazione Pool indirizzi DHCP Server

Una volta eseguito le modifiche necessarie premere il pulsante "Apply" e "Save" per confermare le impostazioni.

Una volta terninato la configurazione base dell'Access Point è necessario effettuare un Rebbot del dispositivo selezionando con il Mouse la voce "Reboot" (Fig.8) e attendere circa 30 Secondi al riavvio del dispositivo.

Router-index × → C □ 192.168.0.	1/index.asp		
Robuste Status	Basic МАСТ	Filter Stat	Save • Reboot • Logout • English • Logout in as: admin us
System	WiFi Basic Settings		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Network	Enable WiFi		La pagina all'indirizzo 192.168.0.1 dice:
Route	Mode:	AP •	
VPN	Channel:	Auto 💌	Are you sure to reboot the devicer
Services	SSID:	Router AP	OF Annulla
Event/Log	Hide SSID:		
Configuration	Security Mode:	WPA2 ·	
Link Management	Encryption:	TKIP •	
Link Management	Passphrase:		
conemec	Key Renewal Interval(s):	3600	

Fig.8 Riavvio dispositivo

Supporto tecnico:



tecnico@direl.it



Una terminato il Reboot dell'Acces Point il Led Wlan, posto sul prontale del dispositivo sarà acceso, a conferma del modulo radio attivo.

7- Accesso alla Telecamera Portatile Wi-Fi Mod. SE0031W

Colleghiamo ora la Telecamera SE0031W al PC e dal Browser digitiamo l'indirizzo il suo indirizzo IP, che di default è 192.168.0.90.

All'apertura della pagina Web verrà richiesto l'inserimento di una Password (nel nostro caso pass) e confermiamo con la selezione del pulsante OK (Fig.9).

Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
	AXIS 🔺
	Create Certificate
	Secure configuration of the root password via HTTPS requires a self-signed certificate
	Create self-signed certificate
	Configure Root Password using HTTP
	User name: root
	Password (max 64 characters): •••• pass
	Confirm password: Pass
	ок
	The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used.
	If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.
	ONVIF will be disabled.

Fig.9 accesso alla WebPage via Browser Web

Selezioniamo la frequenza di rete elettrica e confermiamo selezionando il pulsante OK (Fig.10).



Fig.10 selezione frequenza della rete elettrica (50Hz o 60Hz)

Nota: Attualmente nel mondo l'energia elettrica alternata è distribuita in due frequenze, 50 Hz (<u>Europa, Asia, Africa</u>) e 60 Hz (<u>Stati Uniti</u> e <u>America</u> in generale, parte del <u>Giappone</u>) e diverse tensioni (vedi <u>standard elettrici nel mondo</u>).





8- Configurazione Profilo Wi-Fi

Una volta entrati nella WebPage della telecamera selezioniamo la voce Setup(1) e Wireless(2) per eseguire una ricerca di reti Wireless disponibili (Fig.11).

AXIS AXI	S M1033-W N	etwor	k Camera	Live	e View Setu	p Help
	Wireless					6
Basic Setup Instructions	Status of Wireless N	etworks				
2 1 Users	SSID	Mode	Security	Channel	Signal strength	Bit rate
2 Wireless	direl_guest	Master	WPA2-PSK	7	80 %	
4 Date & Time	INFOSTRADA	Master	WPA-PSK/WPA2-PSK	6	5 %	
5 Video Stream	Router_AP	Master	WPA2-PSK	11	100 %	
6 Audio Settings	TeleTu_f0842f0e8d81	Master	WPA-PSK/WPA2-PSK	1	10 %	
Mides 0 Audio						Refresh
Video & Audio	Wireless Settings					
Live View Config	Enable congestion	control				
Detectors	Enable WLAN pairin	g button				
Fvents	SSID:					
P EVEnts	Security:	No	security -			
Recordings	Network type:	0	Master 🔘 Ad-Hoc			
System Options	Warria al Dasardana a				MICOD Win alain t	
	warming Passphrases	anu keys s	aveu nere will be sent t	U LIE AXIS	mitoss-w in bigin t	ext.

Fig.11 Ricerca reti Wireless disponibili

A ricerca reti Wireless conclusa, è sufficiente selezionare con il Mouse la rete desiderata(1) per memorizzare il suo SSID nel setup della telecamera(2) e configurare il profilo di sicurezza, con la relativa chiave di Crittografia impostata nell'Access Point(3) (Fig.12)

AXISA AXI	S M1033-W N	etworl	k Camera	Live	e View Setur	p Help	
	Wireless					0	
- Basic Setup	Status of Wireless No	Status of Wireless Networks					
1 Users	SSID	Mode	Security	Channel	Signal strength	Bit rate	
2 Wireless	direl_guest	Master	WPA2-PSK	7	80 %		
4 Date & Time	INFOSTRADA	Master	WPA-PSK/WPA2-PSK	6	5 %		
5 Video Stream	¹ Router_AP	Master	WPA2-PSK	11	100 %		
6 Audio Settings	TeleTu_f0842f0e8d81	Master	WPA-PSK/WPA2-PSK	1	10 % Click to	copy these values to Wireless S Refresh	
VILCO & Addio	Wireless Settings						
Live View Config	Enable congestion of	control					
Detectors	Enable WLAN pairin	ng button					
• Events	SSID:	2 Route	er_AP				
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Security:	WPA-	-/WPA2-PSK 🔹				
Recordings System Options	Network type:	@ M	laster				
r oystem options	Passphrase: •••••						

Fig.12 Impostazioni parametri SSID e crittografia rete wi-Fi





ROBUSTEL SEAPIN152

9- Configurazione Profilo TCP/IP

Dato che l'Access Point è configurato come SERVER DHCP (capitolo 6 Fig.7) è importante che la Telecamera abbia un indirizzo IP Statico al fine di essere sempre raggiungibile via Browser Web e non cambi mai ad ogni riavvio della stessa o dell'Access Point. Per assegnare un indirizzo IP Statico selezionare la sezione TCP/IP(1) e nella sezione **IPV4 address configuration-Wireless**(2), assegnare un indirizzo IP compatibile con la famiglia di indirizzamento DHCP dell'Access Point, nel nostro caso, a titolo di esempio sarà: 192.168.1.90 (Fig.13)

AXIS AXI	S M1033-W Netw	ork Camera Live View Setup He
Basis Cotun	Basic TCP/IP	Settings
Instructions	Network Settings	
1 Users 1 2 Wireless	View current network settin	gs: View
3 TCP/IP	Network Interface Mode	
4 Date & Time 5 Video Stream	Auto - wired if cable co	nnected, otherwise wireless
6 Audio Settings	Wired (Ethernet) only	
Video & Audio	IPv4 Address Configurat	ion - Ethernet
Line View Config	Status: Active	
F Live view comig	Enable IPv4	
 Detectors 	💿 Obtain IP address via I	нср
Events	O Use the following IP ad	dress:
Recordings	IP address:	192.168.0.90 Test
	Subnet mask:	255.255.255.0
 System Options 	Default router:	192.168.0.1
About	IPv6 Address Configurat	ion - Ethernet
	Enable IPv6	
	IPv4 Address Configurat	ion - Wireless
	Status: Inactive - Ethernet	cable connected.
	Enable IPv4	
	2 Obtain IP address via I	HCP
	Use the following IP ad	dress:
	IP address:	192.168.1.90
	Subnet mask:	255.255.255.0
	Default router:	192.168.1.1
	IPv6 Address Configurat	ion - Wireless
	Enable IPv6	
	Services	
	Enable ARP/Ping settin	g of IP Address
	Fnable AVHS	

Fig.13 assegnazione indirizzo IP Statico

Una volta salvato i parametri tramite la selezione del pulsante SAVE, la configurazione della telecamera è terminata, affinche' la telecamera si colleghi all'AccessPoint è necessario scollegare il il cavo di Rete dal PC alla telecamera.





10- Test con collegamento alla Telecamera tramite PC



Fig14 Connessione con client (PC)

Una volta configurato l'Access Point e la Telecamera, passiamo ora a collegare un PC per accedere tramite l'AccessPoint alla telecamera e visualizzare lo Stream video come da esempio (Fig.14).

11- Connessone Rete WiFi Notebook

Attraverso la scheda di rete Wifi del Notebook selezioniamo l'accessPoint corrispondente al profilo SSID di rete "Router_AP" (Fig.15)



Fig.15 Connessione Rete WiFi su Notebook





Connessione a una rete Connessione a una rete Digitare la chiave di protezione di rete o la passphrase per Router_AP La persona che ha configurato la rete può comunicare la chiave o la passphrase. Chiave o passphrase di protezione: . Visualizza caratteri Visualizza caratteri Se si dispone di un<u>unità memoria flash USB</u> con le impostazioni di rete per Router_AP, inserirla ora. Connetti Annulla

Inseriamo la Password precedentemente impostata nell'AccessPoint (Fig.16).

Fig.16 Inserimento dati di crittografia

Una volta terminata la procedura di Associazione del Notebook all'Access Point sarà visibile lo stato di connessione (Fig.17)

Mostra	Tutte	•	
Connessio	one rete wireless		
R	louter_AP	Connesso	llee
🦉 d	irel_guest	Rete protetta	llee
л 🛃	eleTu_f0842f0e8d81	Rete protetta	Uter

Fig.17 Associazione PC - Acess Point





12- Accesso alla Telecamera dal BrowserWeb del PC

Una volta che il PC si è collegato via Wi-Fi all'accessPoint aprire il browserWeb del PC e digitare l'indirizzo IP assegnato precedentemente alla Telecamera (192.168.1.90) per visualizzare la maschera di Login della Telecamera. Inserire le credenziali di accesso, <u>N</u>ome Utente e <u>P</u>assword per accedere alla pagina Live della Telecamera (Fig.18)

() http://192.168.1.90/		,Q - 2 C × C 192.16	8.1.90 ×	
Modifica Visualizza Preferiti Strumenti	1			
	Connetti a 192.16	81.90	2 3	
	(2)	100	200	
	124			
	I server 192, 168 richiede un nome	1.90 all'indrizzo AXIS_ACCC8E033 utente e una password.	F3F	
	None chester			
	Gome creater	1 root		
	Easeword:			
		Memorizza password		
		OK A	mulia	

Fig.18 Accesso alla Pagina video della Telecamera tramite Credenziali di accesso

Una volta confermato le credenziali di accesso con la selezione del pulsante OK sarà possibile vedere il video ripreso dalla Telecamera (Fig.19)



Fig.19 Stream Video Telecamera.

Nella sezione **Stream profile** è possibile modificare il profilo di qualità video.

Nota: A parte il Codec Video Motion JPEG, comune per la maggior parte dei BrowserWeb, ogni profilo video di qualità, richiede l'installazione di un Codec video, nel caso il codec non venisse installato consultare il Sito della AXIS, <u>www.axis.com</u> per vedere la disponibilità e la compatibilità dei vari codec video in funzione del BrowserWeb che state usando.



Supporto tecnico:



tecnico@direl.it